

GHID DE PREGĂTIRE ȘI MONTAJ PENTRU PARDOSÉLI SPC

PREGĂTIRE

1. Dacă este necesar, utilizați un compus adecvat pentru a umple eventualele fisuri sau găuri din stratul suport. Asigurați-vă că suprafața este solidă din punct de vedere structural, curată și uscată. Pardoseala trebuie să fie plană în limita a 4,7 mm pe o rază de 3 m (3/16" pe o rază de 10 picioare). Deformarea maximă nu trebuie să depășească 1,1 mm (3/64").
2. Asigurați-vă că este lăsat un spațiu de 10 mm (3/8") între pereți și alte obstacole, cum ar fi țevi, scări, stâlpi, insule de bucătărie, coloane etc. Profilele de finisare pot fi utilizate pentru a acoperi aceste spații după finalizarea montajului. Atunci când măsurați pentru montajul în jurul țevilor, găuriți orificii cu 12 mm (1/2") mai mari decât țevile.
3. Atunci când este posibil, evitați poziționarea îmbinărilor SPC direct peste îmbinările/rosturile stratului suport. Îmbinările de capăt ale plăcilor trebuie decalate la cel puțin 18 cm (7") una față de alta. Planificați dispunerea astfel încât plăcile de la începutul și sfârșitul rândurilor să aibă o lungime mai mare de 30 cm (12"). Verificați, de asemenea, dispunerea înainte de începerea montajului pentru lățimea planificată a ultimului rând: aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 cm (2"). Dacă este mai mică, ajustați lățimea primului rând astfel încât atât primul, cât și ultimul rând să fie mai late de 5 cm (2").
4. Nu montați peste rosturi de dilatare.
5. Nu instalați dulapuri de bucătărie sau insule direct peste pardoseala SPC. Garanția va fi anulată dacă pardoseala nu se poate mișca liber pentru contracție și dilatare în timpul schimbărilor de temperatură.
6. Stabiliți direcția în care va fi montată pardoseala. Se recomandă montarea plăcilor paralel cu sursa principală de lumină din încăpere.
7. Îndepărtați pragurile, plintele și pardoseala existentă, dacă este necesar. Dacă suprafața pardoselii existente este netedă și solidă, puteți alege să omiteți acest pas (consultați cerințele pentru stratul suport menționate mai sus). Pentru cele mai bune rezultate, profilele/tocurile ușilor trebuie subdecupate, permițând pardoselii SPC să se miște fără a fi prinsă. După efectuarea acestor pregătiri, aspirați/măturați zona de montaj pentru a îndepărta resturile și praful.
8. Cu un spațiu de 10 mm (3/8") între toate laturile pereților (și/sau toate celelalte obstacole, cum ar fi țevi, coloane, insule de bucătărie etc.) și punctul de pornire al plăcilor, recomandăm o lungime maximă de 30,48 metri care poate fi montată fără utilizarea profilelor de tranziție.
9. Pentru montajele realizate direct peste un strat suport din beton, este necesară o barieră de umiditate din polietilenă de 6 mil / 0,15 milimetri / 150 de microni.
Trebuie efectuat un test de umiditate pentru a determina dacă există umiditate excesivă în stratul suport. Valorile mai mari de 24,4 g/m²/24 ore nu sunt acceptabile pentru montaj. Dacă se utilizează un higrometru, o valoare mai mare de 4,5% nu este acceptabilă pentru montaj.

Accesează codul QR pentru a vizualiza în website-ul **vernospc.ro**
clipul video cu realizarea montajului.



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. După ce stratul suport a fost complet curățat și pregătit, începeți primul rând montând plăcile de la stânga la dreapta. Poziționați prima placă astfel încât muchia cu canal să fie orientată spre dumneavoastră. Așezați placa la 10 mm (3/8") de peretele din stânga. Folosiți distanțiere între perete și placă.
2. Pentru a doua placă din primul rând, așezați placa îmbinând-o cap la cap cu prima și bateți ușor cu un ciocan de cauciuc pentru a le fixa ferm împreună. Dacă sunt montate corect, acestea trebuie să fie la aceeași înălțime. Asigurați-vă că ambele sunt perfect aliniate. Continuați în același mod către peretele din dreapta. NOTĂ: Dacă cele două plăci nu sunt la aceeași înălțime sau nu sunt fixate corect împreună, urmați instrucțiunile de la finalul ghidului, din secțiunea „PENTRU DEMONTARE”. Îndepărtați placa/plăcile și verificați dacă există resturi care blochează sistemul de îmbinare și canalele. Dacă îmbinările de capăt nu sunt aliniate corect, încercarea de a forța plăcile împreună va deteriora permanent îmbinările de capăt.
3. Pentru ultima placă din primul rând, măsurați lungimea necesară astfel încât să rămână un spațiu de dilatare de 10 mm (3/8") între placă și peretele din dreapta.
4. Pentru tăierea plăcii, așezați-o cu fața în sus. Folosind un cutter bine ascuțit și o riglă, tăiați apăsând ferm de mai multe ori pe aceeași linie. Acest lucru nu va tăia complet placa, dar va crea o tăietură adâncă. Apoi așezați o mână aproape de tăietură și apăsați ferm în jos, iar cu cealaltă mână ridicați cealaltă jumătate a plăcii. Placa ar trebui să se rupă în mod natural pe linia de tăiere.
5. La începutul celui de-al doilea rând, utilizați restul plăcii tăiate de la ultima bucată a primului rând, cu condiția ca bucata să aibă minimum 30 cm (12"). În caz contrar, tăiați o placă nouă pentru a începe acest rând, asigurându-vă că îmbinările sunt decalate la cel puțin 18 cm (7"). Ori de câte ori este posibil, utilizați resturile plăcilor tăiate de la capetele rândurilor pentru a începe rândurile următoare.
6. Îmbinați prin click laturile lungi ale noii plăci cu placa din rândul anterior, poziționând placa strâns față de capătul scurt al plăcii precedente din acest rând, la un unghi de 30°. Coborâți placa și bateți ușor cu un ciocan de cauciuc pentru a o fixa ferm. Dacă sunt montate corect, plăcile trebuie să fie la aceeași înălțime. Asigurați-vă că ambele sunt perfect aliniate.
7. După montarea a 2 sau 3 rânduri, verificați rectilinearitatea cu ajutorul unui fir întins. Dacă plăcile nu sunt aliniate drept, cauza poate fi neuniformitatea peretelui de pornire. Este posibil ca primul rând să trebuiască retăiat pentru a fi ajustat corespunzător.
8. Pentru ultimul rând, așezați o placă SPC direct peste ultimul rând finalizat. Așezați deasupra o altă placă, cu latura cu feder orientată către și atingând peretele final. Trasați o linie de-a lungul marginii acestei plăci pentru a marca prima placă. Apoi tăiați de-a lungul marginii acestei plăci pentru a marca prima placă. Tăiați folosind această linie pentru a obține lățimea necesară a plăcii. Introduceți placa tăiată lângă peretele final. Ultimul rând trebuie să aibă o lățime minimă de 5 cm (2"). Distanțierile pot fi apoi îndepărtate.
9. Atunci când măsurați găurile pentru țevi, utilizați diametrul țevii și tăiați un orificiu cu 12 mm (1/2") mai mare. Găuri pentru țevi: măsurați diametrul țevii și găuriți un orificiu cu 1/2" (12 mm) mai mare. Tăiați o bucată și montați placa în jurul țevii. Apoi așezați la loc bucata de placă tăiată. După finalizarea montajului, montați la loc profilele de finisare, lăsând un mic spațiu între profil și SPC. Fixați profilele de pereți, nu de pardoseală. În zonele în care SPC se întâlnește cu alte tipuri de pardoseală, utilizați un profil T pentru a acoperi marginile expuse. Nu presăți SPC-ul cu profilul și lăsați un mic spațiu între suprafețe.
10. PENTRU DEMONTARE Ridicați cu grijă și ușor, sub un unghi, un rând întreg de SPC. Pentru a îndepărta plăcile individuale, lăsați-le plane pe podea și glisați-le în sens opus una față de cealaltă. Dacă plăcile nu se separă ușor, ridicați-le la un unghi mic în timp ce le glisați.